



MONTAGE SUPPORT POUR LSI/LSA AVEC FIL 6

Visserie nécessaire :

- 2 Vis H 5x10
- 2 Rondelles ZU Ø5
- 1 Vis BHC 8x16
- 1 Vis HM 10x20
- 1 Rondelle plate Ø10
- 1 Ecrou STD M10 INOX

Photo de montage :





